

Stimmen mit der Tension Watch

	<u>Batter</u>	<u>Resonance</u>
<u>Bass Drum</u>	45 (P3)	45 - 70 (P3, Amb)
<u>Snare</u>	85 (Amb. Coat.)	70 (Amb. Snare)
<u>Toms 10" - 13"</u>	50	60 (Amb.)
<u>Toms 14" - 18"</u>	40 - 45	50 (Amb.)

Dies sind nur Vorschläge, um eine Idee davon zu vermitteln.
Dies gilt auch für artenähnliche Felle.
Ambassador = einschichtig (1-ply)

Emperor: (2-schichtig) ca. 3 - 5 höher stimmen

Diplomat: (sehr dünn) ca. 3 - 5 höher stimmen

Stimmgerät immer ca. 1 Zoll (2,54 cm) gegenüber der Stimmschraube ansetzen. Gerät vorsichtig immer von der gleichen Seite her aufs Fell auflegen.